

瞭解碎骨機

康富驗屋 劉宏偉

在本地住宅廚房中大都配備有碎骨機(garbage disposal)安裝於廚房洗菜盆的下方櫥櫃內，上端與水盆排水口相連，出口直接排到下水管。這小小設備對於保持下水通暢，避免堵塞有很大作用，這裏對其簡單介紹。



碎骨機的啟動開關通常位於離水槽不遠的牆壁上或水槽的下方櫥櫃內，雖然市場上同類產品的品牌眾多，但通常馬力在 1/3hp ~ 1hp 之間，馬達轉速約一至二千轉/分，憑藉著高轉

速可瞬間將食物殘渣打碎，順著水流排入下水管。碎骨機的使用要點是在啟動和關閉前都要有水流，這一點非常重要，既可以保證攪碎的顆粒被水流沖走，也可以降低設備高速摩擦產生的熱量，避免設備部件受損。因此，應該是提前開水，再啟動設備，當聽到設備攪拌聲連貫、一致後，表明雜物基本被排掉，再關閉設備，最後關水。再有，碎骨機是設計用來攪碎一般的食物殘留及雞、鴨、魚等細小骨頭，因此應該避免將大骨頭、牡蠣殼、金屬或塑膠物品放入攪碎，以防損壞設備。對於高油脂及高纖維食物也禁止使用碎骨機處理，因為大量的油脂及高纖維很容易纏繞、粘結在機體內。

碎骨機在一般使用保養上要注意的事項如下，提供各位讀者參考：1.定期清洗，用中性、偏鹼性清潔劑及長刷清洗食物絞碎機內部；2.清除異味，如果感覺有異味出現，可以使用蘇打粉加溫熱的水沖洗，同時啟動設備將殘留的油污清除，之後可以倒入冰塊還可以放入半個檸檬，既可以幫助清汗，同時氣味芬芳；3.如果運轉時噪音過大，很有可能是有堅硬物品掉入，先關閉絞碎機及水龍頭，等機器停止後，用長的夾子檢查並取出異物。如果沒有異物，再檢查絞碎機本體是否鬆動而造成的噪音，我們在新屋檢驗中也屢見不鮮；4.碎骨機不工作，有可能是馬達在電力超載或有硬物掉入卡機造成，設備的自我保護，先關閉電源，再按下在機器底部的紅色啟動按鈕，再開機器。如果仍然沒有運轉，請再檢查機器的研磨轉盤是否有異物卡住，具體請參照廠商使用手冊。或是到配電箱處檢查碎骨機的線路斷電保護是否有斷電，造成絞碎機不工作；5.此外定期觀察設備連接，是否鬆動及其所連接的排水管線是否有漏水。

瞭解更多聯絡作者請登錄 www.comforthomereview.com